# Inteligentná motorická zámka



Návod pre užívateľov











PIN klávesnica



artton

Diaľkov

Čítačka otlačku prsta 

# Obsah

1. Inštalácia vložky			
1.1 Obsah balenia	4		
1.2 Požadované nástroje			
1.3 Pred inštaláciou			
1.4 Inštalácia vložky & jednotky			
1.5 Pripevnenie magnetu			
1.6 Montáž vložky a jednotky (voliteľné)	6		
2. ENTR™ popis			
2.1 ENTR <sup>™</sup> popis			
2.2 Znaky			
2.3 Vypínač ZAP/VYP	.9		
2.3.1 Zapnutie ENTR™			
2.3.2 Vypnutie ENTR™	9		
2.3.3 Oznámenie vybitej batérie	_9		
2.4 Spustenie zámku	9		
2.5 Predvolený PIN kód	9		
3. Prevádzka 10			
3. Prevádzka			
3. Prevádzka         3.1 Zmena PIN kódu	10		
3. Prevádzka         3.1 Zmena PIN kódu         3.2 Nastavenie dverí	10 10 11		
3. Prevádzka         3.1 Zmena PIN kódu         3.2 Nastavenie dverí         3.3 Párovanie diaľkového ovládania	10 10 11 12		
3. Prevádzka         3.1 Zmena PIN kódu         3.2 Nastavenie dverí         3.3 Párovanie diaľkového ovládania         3.4 Vymazanie diaľkového ovládania	10 10 11 12 13		
3. Prevádzka         3.1 Zmena PIN kódu         3.2 Nastavenie dverí         3.3 Párovanie diaľkového ovládania         3.4 Vymazanie diaľkového ovládania         3.5 Nastavenie zvukového signálu	10 10 11 12 13 14		
<ul> <li>3. Prevádzka</li> <li>3.1 Zmena PIN kódu</li> <li>3.2 Nastavenie dverí</li> <li>3.3 Párovanie diaľkového ovládania</li> <li>3.4 Vymazanie diaľkového ovládania</li> <li>3.5 Nastavenie zvukového signálu</li> <li>3.6 Nastavenie režimu zamykania</li> </ul>	10 10 11 12 13 14 14		
3. Prevádzka         3.1 Zmena PIN kódu         3.2 Nastavenie dverí         3.3 Párovanie diaľkového ovládania         3.4 Vymazanie diaľkového ovládania         3.5 Nastavenie zvukového signálu         3.6 Nastavenie režimu zamykania         3.7 Ovládanie otočným gombíkom	10 10 11 12 13 14 14 14 15		
<ol> <li>Prevádzka</li> <li>Zmena PIN kódu</li> <li>Nastavenie dverí</li> <li>Párovanie diaľkového ovládania</li> <li>Vymazanie diaľkového ovládania</li> <li>Nastavenie zvukového signálu</li> <li>Nastavenie režimu zamykania</li> <li>Ovládanie otočným gombíkom</li> <li>Ovládanie posuvnými tlačidlami</li> </ol>	10 10 11 12 13 14 14 14 15 15		
<ul> <li>3. Prevádzka</li> <li>3.1 Zmena PIN kódu</li> <li>3.2 Nastavenie dverí</li> <li>3.3 Párovanie diaľkového ovládania</li> <li>3.4 Vymazanie diaľkového ovládania</li> <li>3.5 Nastavenie zvukového signálu</li> <li>3.6 Nastavenie režimu zamykania</li> <li>3.7 Ovládanie otočným gombíkom</li> <li>3.8 Ovládanie posuvnými tlačidlami</li> <li>4. PIN klávesnica</li> </ul>	10 10 11 12 13 14 14 14 15 15 15 15		
<ul> <li>3. Prevádzka</li> <li>3.1 Zmena PIN kódu</li> <li>3.2 Nastavenie dverí</li> <li>3.3 Párovanie diaľkového ovládania</li> <li>3.4 Vymazanie diaľkového ovládania</li> <li>3.5 Nastavenie zvukového signálu</li> <li>3.6 Nastavenie režimu zamykania</li> <li>3.7 Ovládanie otočným gombíkom</li> <li>3.8 Ovládanie posuvnými tlačidlami</li> <li>4. PIN klávesnica</li> <li>4.1 Montáž PIN klávesnice</li> </ul>	10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16		
<ul> <li>3. Prevádzka</li> <li>3.1 Zmena PIN kódu</li> <li>3.2 Nastavenie dverí</li> <li>3.3 Párovanie diaľkového ovládania</li> <li>3.4 Vymazanie diaľkového ovládania</li> <li>3.5 Nastavenie zvukového signálu</li> <li>3.6 Nastavenie režimu zamykania</li> <li>3.7 Ovládanie otočným gombíkom</li> <li>3.8 Ovládanie posuvnými tlačidlami</li> <li>4. PIN klávesnica</li> <li>4.1 Montáž PIN klávesnice</li> <li>4.2 Výmena batérie</li> </ul>	10 10 11 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 16		
<ul> <li>3. Prevádzka</li> <li>3.1 Zmena PIN kódu</li> <li>3.2 Nastavenie dverí</li> <li>3.3 Párovanie diaľkového ovládania</li> <li>3.4 Vymazanie diaľkového ovládania</li> <li>3.5 Nastavenie zvukového signálu</li> <li>3.6 Nastavenie režimu zamykania</li> <li>3.7 Ovládanie otočným gombíkom</li> <li>3.8 Ovládanie posuvnými tlačidlami</li> <li>4. PIN klávesnica</li> <li>4.1 Montáž PIN klávesnice</li> <li>4.2 Výmena batérie</li> <li>4.2.1 Ukazovateľ vybitia batérie</li> </ul>	10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16		
<ul> <li>3. Prevádzka</li> <li>3.1 Zmena PIN kódu</li> <li>3.2 Nastavenie dverí</li> <li>3.3 Párovanie diaľkového ovládania</li> <li>3.4 Vymazanie diaľkového ovládania</li> <li>3.5 Nastavenie zvukového signálu</li> <li>3.6 Nastavenie režimu zamykania</li> <li>3.7 Ovládanie otočným gombíkom</li> <li>3.8 Ovládanie posuvnými tlačidlami</li> <li>4. PIN klávesnica</li> <li>4.1 Montáž PIN klávesnice</li> <li>4.2 Výmena batérie</li> <li>4.2.1 Ukazovateľ vybitia batérie</li> <li>5. Prevádzka PIN klávesnice</li> </ul>	10 10 11 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17		
<ul> <li>3. Prevádzka</li> <li>3.1 Zmena PIN kódu</li> <li>3.2 Nastavenie dverí</li> <li>3.3 Párovanie diaľkového ovládania</li> <li>3.4 Vymazanie diaľkového ovládania</li> <li>3.5 Nastavenie zvukového signálu</li> <li>3.6 Nastavenie režimu zamykania</li> <li>3.7 Ovládanie otočným gombíkom</li> <li>3.8 Ovládanie posuvnými tlačidlami</li> <li>4. PIN klávesnica</li> <li>4.1 Montáž PIN klávesnice</li> <li>4.2 Výmena batérie</li> <li>4.2 Výmena batérie</li> <li>5. Prevádzka PIN klávesnice</li> <li>5.1 Prevádzka</li> </ul>	10 10 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17		

ENTR™ Užívateľský návod dvernej jednotky



5.3	Hlavný PIN kód PIN klávesnice	18
5.4	Režim ponuky	18
5.5	Pridanie osobného užívateľského kódu	18
5.6	Otvorenie dverí	18
5.7	Zamknutie dverí	18
5.8	Vymazať osobný užívateľský kód	19
5.9	Vymazať všetky osobné užívateľské kódy	19
5.10	Obnovenie továrenských nastavení	19
6. Č	ítačka otlačkov prstov	20
6.1	Montáž čítačky otlačkov prstov	20
6.2	Výmena batérie	20
6.3	Počiatočná konfigurácia	21
6.4	Párovanie čítačky otlačkov prstov	21
6.5	Odomknutie dverí	23
6.6	Zamknutie dverí	23
6.7	Indikovanie vybitej batérie	23
6.8	Menu pre nastavenie	24
6.9	Pridanie užívateľa	24
6.10	Vymazať užívateľa	25
6.11	Vymazať všetkých užívateľov	25
6.12	Obnovenie továrenských nastavení	25
7. A	plikácia pre smartfón	
7.1	Inštalácia aplikácie	26
7.2	Párovanie smartfónu	26
8. V	/ýmena batérií v diaľkovom ovládaní	27
8.1	Vybratie batérie	27
8.2	Vloženie batérie	28
9. I	Riešenie problémov	29
9.1	Obmedzenia a vonkajšie vplyvy	29
9.2	Prípady	29

iii

# 1. Inštalácia vložky

#### 1.1 Obsah balenia



3 Montážna skrutka vložky	7 Vložka
4 Skrutka panela	8 M5 skrutka

#### 1.2 Požadované nástroje

- Imbusový kľúč 2 mm
- Imbusový kľúč 3 mm





Strana 5

## 1.3 Pred inštaláciou

🛕 Varovanie: Nepokúšajte sa používať jednotku, kým nie je namontovaná na dvere.

• Stlačte a držte (1) gombík a mierne s ním otočte (2), kým vačka vložky nebude vystupovať zo strany telesa vložky (viď obrázok).



## 1.4 Inštalácia vložky & jednotky

- Vložte vložku (so štítom a otočným gombíkom) z vnútornej strany dverí.
- Hneď ako je vložka správne zarovnaná vo dverách, zaistite vložku vo dverách pomocou skrutky M5. Nedoťahujte skrutku úplne, ani nepoužívajte silové nástroje.

Poznámka: Pri vsúvaní vložky alebo otočného gombíka do dverí nepoužívajte kladivo (nepostupujte silou).

Otočte gombík do nulovej pozície. Značky nulovej pozície sú naznačené na gombíku.

Poznámka: Otočný gombík vyskočí von ako náhle sa vráti do nulovej pozície.





#### 1.5 Pripevnenie magnetu

Prilepte magnet na dverný rám oproti a pod (20 mm) od upevňovacej skrutky vložky (M5 skrutka).

**Poznámka:** Miesto na prilepenie magnetu musí byť čisté. Ak je to potrebné, vyčistite ho alkoholom. Počkajte do úplného vyschnutia, kým prilepíte magnet.



# FAB ASSA ABLOY



- Overte či je otočný gombík v nulovej pozícii.
- Overte či je pravouhlý ovládač (vložka) v rovnakom smere ako pravouhlý otvor na gombíku. Ak je to potrebné, otočte pravouhlý ovládač (vložka), kým nebude v rovnakom smere (viď obrázok nižšie)







- Namontujte ENTR a vložku.
- Utiahnite montážnu skrutku vložky.



# 1.6 Montáž vložky a jednotky (voliteľné)

Poznámka: Postupujte podľa týchto pokynov iba vtedy, ak bola vložka demontovaná z dvernej jednotky.

- Vložte prevádzkový kľúč do vonkajšej strany vložky a otočte o jednu celú otočku.
- Vyberte kľúč.
- Poznámka: Overte, že mechanizmus nie je zatlačený.



Mechanizmus nie je zatlačený

**Poznámka:** Overte či sú vložka a gombík zapadnuté. Stlačte gombík a pokúste sa ho otočiť. Ak nie je možné gombík stlačiť alebo otočiť, demontujte vložku, nastavte vysúvací pravouhlý diel a znova zmontujte

- Zapojte zástrčku dátového kábla.
- Zmontujte elektrickú jednotku tak, ako ukazuje obrázok.
- Utiahnite skrutku panela elektrickej jednotky.





# FAB ASSA ABLOY

#### \_\_\_\_\_

# 2. ENTR<sup>™</sup> popis



# 2.2 Znaky





0



#### Stav batérie (zelená/ červená)



# FAB ASSA ABLOY

ENTR

VEV CREE BE CRE

### 2.3 Vypínač ZAP/VYP

• Posunutím ENTR™ ZAPNITE alebo VYPNITE.

#### 2.3.1 Zapnutie ENTR™

Pred zapnutím ENTRTM overte či sú dvere zatvorené.

 Prepnite zapínač do ZAP. Uistite sa, že otočný gombík je v nulovej pozícii (viď obrázok).



- Funkčné a numerické tlačidlá jedenkrát zablikajú.
- Zapípa alarm a kontrolka chyby jedenkrát zabliká.
- ENTR<sup>™</sup> prejde do prevádzkového režimu.

#### Poznámky:

- Po zapnutí ENTR<sup>™</sup> sa ENTR<sup>™</sup> nedotýkajte, kým neskončí pípnutie.
- Po zapnutí ENTRTM sú dvere zatvorené, ale nie zamknuté.

#### 2.3.2 Vypnutie ENTR™

• Prepnite spínač do pozície VYP.

#### 2.3.3 Oznámenie vybitej batérie

Výstražný signál bliká rýchlo a pri každom zamknutí/odomknutí sa ozve dlhé pípnutie.

# 2.4 Spustenie zámky

Dotykom na obrazovku dlaňou alebo prstami na 3 s spustite zámku.

- Programovacie tlačidlá a ukazovateľ stavu batérie sa na 15 sekúnd rozsvietia, čakajú na použitie užívateľom.
- Po 15 sekundách nečinnosti sa ENTR<sup>™</sup> prepne do úsporného režimu.

#### 2.5 Predvolený PIN kód

Zámka sa dodáva s predvoleným PIN kódom: 1 2 3 4 5 #

#### Poznámky:

- Predvolený PIN kód sa musí zmeniť pred zahájením procesu nastavenia.
- PIN kód môže tvoriť 4-10 čísiel, každé s hodnotou 1-5.
- Kým sa nezmení predvolený PIN kód, funkčné sú iba funkcie [Kód] a [Stlmenie].







# 3. Prevádzka

#### 3.1 Zmena PIN kódu



FAB ASSA ABLOY

ENTR

KEY FREE, BE FREI

#### 3.2 Nastavenie dverí

Proces nastavenia dverí určí orientáciu zámky a dverí.

ENTR™ na ľavej strane dverí

Stlačte [1]

2

Stlačte [Cfg]

Tento proces je hotový vtedy, keď sa dokončí inštalácia zámky. Dokončenie trvá 15–20 sekúnd.

#### Poznámka: Skôr ako začnete s nastavovaním, preverte či sú zatvorené dvere.

1 Pre aktiváciu sa dotknite obrazovky dlaňou alebo prstami na 3 sekundy





4

Numerické tlačidlá blikajú Stlačte [1] pre ENTR na ľavej strane dverí Stlačte [3] pre ENTR na pravej strane dverí



Zámka vykoná proces nastavenia.

Dokončenie potrvá 15-20 sekúnd.

Držte dvere, aby sa neotvorili.

Potom sa rozbliká tlačidlo [Cfg].

Dvere otvorte a privrite tak, aby sa strelka zadlabávacej zámky dotýkala zárubne, ale dvere neboli úplne zatvorené. Stlačte tlačidlo [Cfg].

5



Nastavenie OK

0

[OK] indikátor iedenkrát zabliká

Ozvú sa 2 krátke pípnutia

Osvetlené tlačidlá zhasnú





# Nastavenie zlyhalo

[Chyba] indikátor svieti Ozvú sa 3 krátke pípnutia ENTR<sup>™</sup> prejde do režimu ponuky Spustite proces od fázy 1



ENTR<sup>™</sup> pravej strane dverí





ENTR

KEY FREE, BE FREE

1

5



# 3.3 Párovanie diaľkového ovládania



#### Pozn.:

- Pre pridanie ďalších jednotiek tento proces opakujte.
- Jednotku diaľkového ovládania možno párovať iba s jednou dvernou jednotkou.
- Je možné pridať až 20 jednotiek diaľkového ovládania.
- Resetovať spárované diaľkové ovládanie môže iba autorizovaný predajca.



# 3.4 Vymazanie diaľkového ovládania

V procese vymazania diaľkového ovládania sa vymažú všetky jednotky diaľkového ovládania určené v systéme.





[OK] indikátor jedenkrát zabliká Ozvú sa 2 krátke pípnutia Osvetlené tlačidlá zhasnú.





Pozn.: Nástenná čítačka a smartfón zapojené do zámky ENTR<sup>™</sup> sa nevymažú.

ENTR<sup>®</sup> KEY FREE. BE FREE

# 3.5 Nastavenie zvukového signálu

#### Prepnutie zvukového signálu ZAP alebo VYP



#### Pozn.:

- Nastavenie zvuku zámky ENTRTM na VYP vypne zvuky zamknutia a odomknutia a signál rizika otvorenia dverí. Zvuky klávesnice, mechanického prechodu a ohlásenie nízkeho napätia nebudú vypnuté.
- Rovnakým postupom vykonajte zapnutie zvuku [ZAP].

#### 3.6 Nastavenie režimu zamykania

#### Prepnutie režimu zamykania z Automatické na Manuálne



#### Pozn.:

- Prepnutie zámky ENTR<sup>™</sup> na [Manuálne] deaktivuje automatické zamykanie
- Rovnakým postupom prepnete zámku ENTR<sup>™</sup> na **[Automatické]**





# 3.7 Ovládanie otočným gombíkom

Zatlačte gombík (1) a otočte ho v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek (2) aby sa dvere odomkli. Počas otáčania gombíka sa ozve zvuk.



## 3.8 Ovládanie posuvnými tlačidlami

Posúvajte prsty v bočných drážkach na oboch stranách ENTR<sup>™</sup>:

- Pre otvorenie prejdite prstami v oboch bočných drážkach smerom dole.
- Pre zamknutie prejdite prstami v oboch bočných drážkach smerom hore.



# 4. PIN klávesnica

#### 4.1 Montáž PIN klávesnice

Pred začatím montáže vyberte miesto, kam PIN klávesnicu namontujete.

- Upevnite PIN klávesnicu na stenu
- Použite 4 skrutky a ukotvenie alebo obojstrannú lepiacu pásku.



ENTR

VEV CREE BE CRE

## 4.2 Výmena batérie

- 1. Uvoľnite skrutku krytu a otvorte kryt.
- 2. Vložte batérie (2xAA) podľa značiek "+" "-"
- 3. Zatvorte kryt a dotiahnite skrutky.

#### Pozn.:

- PIN klávesnica sa automaticky spustí po vložení batérií.
- Ozve sa krátke pípnutie a zelená kontrolka [OK] sa rozsvieti na 2 sekundy.

Dôležité: Počas automatickej kontroly, až kým sa svetlá nezhasnú, sa nedotýkajte PIN klávesnice.

#### 4.2.1 Ukazovateľ vybitia batérie

Červená kontrolka rýchlo bliká a vydáva dlhé pípnutia pri zamykaní/odomykaní zámky.



# 5. Prevádzka PIN klávesnice

#### 5.1 Prevádzka

Pre zapnutie PIN klávesnice stlačte [#] na 5 s. PIN klávesnica vykoná automatické testovanie a po ňom niekoľko pípnutí. Kontrolka bliká na zeleno, červeno, modro.

#### 5.2 Párovanie PIN klávesnice

2

Stlačte [Add]

Tento postup prebieha prostredníctvom zámky ENTRTM. Pozri tiež postup pri párovaní jednotky diaľkového ovládania.

3







Osvetlené numerické tlačidlá

Zadajte [PIN kód] III [#]

Numerické tlačidlá blikajú



Stlačte [1] pre pridanie PIN

klávesnice. Osvetlené tlačidlá zhasnú

4



Párovanie zlyhalo



#### 5

Dotknite sa klávesnice dlaňou alebo prstami Stlačte [77] া 🗰 [#] Modrá kontrolka rýchlo bliká



• Dotiahnite skrutky.

Zaveste PIN klávesnicu na štítok

[OK] indikátor jedenkrát zabliká Ozvú sa 2 krátke pípnutia PIN klávesnica dotykovej dosky pridaná

Párovanie OK



Neozve sa žiadny zvuk Na nástennej PIN klávesnici: Zelená LED kontrolka svieti a ozvú sa 2 pípnutia Začnite proces od fázy 1

[OK] indikátor bliká 15 s













# 5.3 Hlavný PIN kód PIN klávesnice



## FAB ASSA ABLOY

#### 5.8 Vymazať osobný užívateľský kód

1		2		
Dotknite sa PIN klávesnice dlaňou alebo prstami Stlačte [=] mith [Hlavný PIN kód] mith [#] Stlačte [33] mith [#] Osobný P Zelená kontrolka Ozvú sa 2 krátke		Pre vymazanie zadajte: [Osobný PIN kód] «I⊯ [#]		
		PIN kód vymazaný	Oso	bný PIN kód nevymazaný
		I <b>[OK]</b> svieti 1 s pípnutia	Červen Ozve sa	á kontrolka <b>[Chyba]</b> sa rozsvieti na 1 s a 1 dlhé pípnutie

# 5.9 Vymazať všetky osobné užívateľské kódy

1 Dotknite sa PIN klávesnice dlaňou alebo prstami Stlačte [\*] I (Hlavný PIN kód) ) [#] Stlačte [22] া 📥 [#]

Zadejte [Hlavný PIN kód] 💵 [#] Znovu zadajte: [Hlavný PIN kód] 🕪 [#]

Osobné PIN kódy vymazané

2

#### Osobné PIN kódy nevymazané

Zelená kontrolka [OK] svieti 1 s Ozvú sa 2 krátke pípnutia Pozn.: Hlavný PIN kód sa nedá vymazať Červená kontrolka [Chyba] sa rozsvieti na 1 s Ozve sa 1 dlhé pípnutie

#### 5.10 Obnovenie továrenských nastavení

Aktiváciou továrenských nastavené sa vymažú všetky PIN kódy (hlavné aj osobné) a odpojí sa čítačka PIN klávesnice od zámky ENTR<sup>™</sup>.



Osobné a hlavné PIN kódy vymazané

#### Osobné a hlavné PIN kódy nevymazané

Zelená kontrolka [OK] svieti 1 s Ozvú sa 2 krátke pípnutia Zariadenie vykoná vlastný reset a obnovenie továrenských nastavení Červená kontrolka [Chyba] sa rozsvieti na 1 s Ozve sa 1 dlhé pípnutie

ENTR

KEY FREE, BE FRE



## 5.7 Zamknutie dverí



Červená kontrolka [Chyba] sa rozsvieti na 1 s Ozve sa 1 dlhé pípnutie

Nezamknú sa

1

prstami

1

prstami

6. Čítačka otlačkov prstov

## 6.1 Montáž čítačky otlačkov prstov

Pred začatím montáže vyberte miesto pre namontovanie čítačky otlačkov prstov.

- Pripevnite čítačku otlačkov prstov na stenu.
- Pomocou 4 skrutiek pripevnite kotvy alebo obojstranné nalepené úchyty.



ENTR

VEV CREE BE CRE



# 6.3 Počiatočná konfigurácia

1. Dotknite sa znaku [#] na 3 sekundy. Čítačka otlačkov prstov prevedie samotnú kalibráciu, po nej bude nasledovať niekoľko pípnutí a blikanie LED kontroliek. Na konci kalibrácie sa na obrazovke objavia nasledujúce správy:



2. Nastavenie dátumu a času.



success, calibrate – úspešný pokus, kalibrovať

device, date/time – zariadenie, dátum/čas

## 6.4 Párovanie čítačky otlačkov prstov

Tento postup sa vykonáva pomocou zámky ENTR<sup>™</sup>. Preštudujte si tiež postup párovanie čítačky s dotykovým poľom.

#### 1 2 Dotknite sa obrazovky zámky Stlačte [Add] ENTRTM dlaňou alebo prstami na 3 sekundy

Osvetlené numerické tlačidlá Zadajte [PIN kód] 💵 📥 [#] Numerické tlačidlá blikajú

3

Stlačením tlačidla [1] pridajte čítačku. Osvetlené tlačidlá zhasnú [OK]; indikátor bliká 15 s a čaká

4









Párovanie zlyhalo

FAILED

 $\boxtimes$ 

матсн

# 6.2 Výmena batérie

- 1. Uvoľnite skrutku krytu batérie a potom kryt otvorte
- 2. Vložte batérie (2xAA) podľa značky "+" so zelenou LED kontrolkou, ktorá sa rozsvieti na 2 sekundy
- 3. Zavrite kryt batérie a dotiahnite skrutku.





Ozvú sa 2 krátke pípnutia. Stlačte tlačidlo [OK] pre ÁNO alebo [#] pre zrušenie



Párovanie OK [OK] indikátor iedenkrát zabliká Ozvú sa 2 krátke pípnutia





match lock – zhoda v zámke no, ok, yes – nie, v poriadku, áno lock matched – zhoda v zámke failed match – nezhoda warning, no users – upozornenie, žiadny užívateľ

Pozn.: Na konci počiatočného procesu párovania sa zobrazí krátke upozornenie.



ENTR<sup>™</sup> Užívateľský návod dvernej jednotky



\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

FAILED

INVALID

Nastavenie režimu Master User (hlavní užívatelia) vyžaduje odtlačok prstu aj kód. Je možné pridať dvoch hlavných užívateľov.



Upevňovacia skrutka ------

FAB ASSA ABLOY

#### 6.5 Odomknutie dverí





MOŽNOSŤ 2: Dotknite sa dotykového poľa Na obrazovke sa objaví kód užívateľa Zadajte kód া 💼 [OK]





failed – neúspešný pokus

unlock – odomknúť

Poznámka: Ak zámka ENTR<sup>™</sup> neodomkne dvere, objaví sa na obrazovke správa o nevydarenom otvorení.

# 6.6 Zamknutie dverí

Dotknite sa dotykového poľa Stlačte [#] 📫 [1]

# 6.7 Indikovanie vybitej batérie

Blikajúci výstražný signál





ENTR

VEV CREE BE CRE

ASSA ABLOY

#### 6.8 Menu pre nastavenie



ENTR

VEV CREE BE CRE

# 6.10 Vymazať užívateľa





ENTR<sup>™</sup> Užívateľský návod dvernej jednotky

ENTR

VEV CREE BE CRE

ENTR<sup>®</sup>

# 7. Aplikácia pre smartfón

# 7.1 Inštalácia aplikácie

- Pripojenie smartfónu Android: prejdite do Google Play a stiahnite si aplikáciu ENTRTM. Požiadavky na systém: Android 4.4
- Pripojenie systému iPhone/iPad: prejdite do obchodu App store a stiahnite si aplikáciu ENTRTM. Požiadavky na systém: iOS 7.0 a vyššie
- Kompatibilita s nízkoenergetickým systémom Bluetooth 4.0



Pri spustení aplikácie ENTR™ pred párovaním sa objaví správa: "V príslušnom rozsahu nie sú dostupné zámky alebo kľúče."



8. Výmena batérií v diaľkovom ovládaní

# 8.1 Vybratie batérie

a. Kryt opatrne odklopte pomocou skrutkovača zasunutého do drážky (1) a zatlačte na uzáver krytu (2)



b. Vyberte tlačidlo a strednú časť.



Tento postup sa prevádza pomocou jednotky dvernej zámky ENTR™.



Spustite aplikáciu ENTR<sup>™</sup> a postupujte podľa popísaných krokov. Spárujte smartfón so zámkou ENTR<sup>™</sup>. Užívateľská príručka je k dispozícii na adrese: **www.entrlock.com** 



c. Vyberte elektronickú dosku s batériou a vyberte batériu.



ENTR™ Užívateľský návod dvernej jednotky



#### 8.2 Vloženie batérie

- a. Vložte batériu (CR2032) podľa značiek "+" "-" (1)
- b. Vložte elektronickú dosku s batériou do krytu diaľkového ovládania (2)



c. Zostavte strednú časť a tlačidlo na elektronickú dosku.



FAB	
ASSA ABLOY	



# 9. Riešenie problémov

# 9.1 Obmedzenia a vonkajšie vplyvy

- 1. Senzor polohy dverí môžu ovplyvňovať vonkajšie elektromagnetické interferencie.
- 2. Po mechanickom použití kľúča by mal užívateľ zamknúť a odomknúť jednotku zámky elektronicky.

## 9.2 Príznak

Symptom	Nápravné opatrenie
Nie je možné spárovať s telefónom	<ol> <li>Zopakujte proces bližšie pri dvernej jednotke</li> <li>Dvernú jednotku vypnite a znova zapnite</li> <li>Smartfón – rebootujte smartfón</li> </ol>
Dverná jednotka stále pípa	Otočte otočný gombík do nulovej pozície
Nie je možné zapojiť aplikáciu mobilu s ENTR™	Iný užívateľ telefónu je už spojený s ENTR. Je možné zapojiť iba jeden smartfón do ENTR v jednu chvíľu.
Ozvú sa 2 sady dvojitého dlhého pípnutia pri zamykaní a odomykaní	Znamenie vybitej batérie, dobite dvernú jednotku
ENTR™ odomkne dvere namiesto ich zamknutia	Opakujte proces konfigurácie dverí. Zvoľte [1] pre ľavú zámku alebo [3] pre pravú zámku Viď strana 11 – Konfigurácia dverí
Dochádza k zamykaniu	<ol> <li>Skontrolujte či je magnet na zárubni.</li> <li>Odomknite dvere pomocou posuvov, rýchlo zatvorte dvere a zamknete ich pomocou posuvov</li> </ol>
Čítačka otlačkov prstov nereaguje tak ako má	Vypnite jednotku, počkajte 3 s a znova zapnite. Nedotýkajte sa jednotky, kým nebudete počuť pípnutie.
Západka nie je vytiahnutá (veľké trenie západky)	1. Zatiahnite/zatlačte dvere k rámu dverí
Zaznie chybový zvuk pri zamykaní/odomykaní	<ol> <li>Obráťte sa na technika, aby upravil dvere alebo zámku.</li> </ol>

d. Umiestnite kryt a stlačte ho, kým uzáver nezapadne do drážky.



The global leader in door opening solution

# ASSA ABLOY

#### ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

Dolnoměcholupská 1417/12 102 00 Praha 10 Česká republika Tel.: +420 226 806 200 Fax.: +420 226 806 201 info@assaabloy.cz www.assaabloy.cz

#### ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. – organizačná zložka

Mlynské Nivy 73 821 05 Bratislava Slovenská republika Tel.: +421 2 4552 0141-2 Fax.: +421 2 4552 0140 info@assaabloy.sk www.assaabloy.sk